


适用手机平台: Symbian S60




第一节 操作模式

【泰为手机导航 TeleNav】以下简称【手机导航】分为两种操作模式:「GPS 导航】和「模拟导航」。

您可以点击**菜单键**,选择**『手机导航』** 来启动手机导航程序。



【GPS 导航】:用手机进行实时车辆导航。系统给出到目的地的简洁导航指令,用户根据系统给出的左拐、右拐、上下高架等语音以及图标提示行驶,进入一路无忧的轻松导航服务。





- ① 系统提示用户是否现在进行实时驾车导航;
- ② 进入 GPS 导航后,系统会先显示一幅本次导航的缩略图供您参考;
- ③ 开始 GPS 导航;
- ④ 导航过程中的画面,系统通过图标和语音指引您的行车方向;
- ⑤ 导航到达终点;
- ⑥ 在导航过程中,您随时可以按**「路线列表」**软键得到本次导航以表格形式显示的路线情况。

「模拟导航」: 驾车路线的模拟演示。用户能够在没有 GPS 信号支持的情况下得到导航路线的清晰说明。「模拟导航」与「GPS 导航」相比除了不提供实时 GPS 信号以外,在用户使用界面,导航语音提示,导航图形提示等方面基本相同。

第二节 地址输入方法

【手机导航】为您提供丰富的地址输入方式, 使您随时随地都能够方便的输入您要去的目的地。

『电话输入方式』: 启动手机导航程序,在主页选择**『电话输入』**,系统会自动拨打客服电话,由客服人员为您输入目的地。电话挂断后,目的地会及时显示在您的手机屏幕上,您只要确认目的地输入无误,就可以开始导航了。






『服务网站地址预设』: 计算机登陆手机导航服务网站进行地址预设。服务网站的地址为 http://telenav.sh.chinamobile.com。

在启动手机导航之前,您可以预先在手机导航服务网站上进行地址的增加或删除工作,使当前的地址列表完全满足您的需要。

新增加或删除的地址,在启动手机导航后,都会如实地反映在地址列表中。如果您在网站上设置了最新的地址,则进入【GPS导航】或【模拟导航】之后系统会主动提醒您是否使用。



『手机操作界面上手工输入方式』:

在您已经知道您要去的地址的时候,您可以直接输入城市的街道名称。以下以输入交叉路口为例:


- ① 输入"dcaj"或者"东长安街";
- ② 选中输入的街道名称后,系统会根据数据情况引导您输入该街道的交叉路口。如果您不清楚具体的交叉路口,也没有关系,系统会查询出所有的交叉路口供您选择:
- ③ 选中系统提供的交叉路口,完成交叉路口的选择。

注:请不要直接输入交叉路口名称,而应该先输入主要的街道名,按照系统引导提示再输入交叉路口,否则系统可能会返回错误的结果。



除了街道名称的查询,系统还提供丰富的**「黄页查找」**功能为您服务,如加油站停车场等汽车服务信息,使您在陌生的地方能够迅速得到您需要的服务。以下以查找加油站为例:

- ① 在『目的地』中选择『黄页查找』:
- ② 选择「在参考点周围查找」,选择 「当前 GPS 位置」或者「最近地址列表」;
- ③ 选择【选择类别查找】:
- ④ 选择【交通服务】,选择【加油站】:
- ⑤ 选中您需要的加油站:
- ⑥ 手机显示**『黄页详细信息』**,并且提示是否按照此目的地导航。






系统提供两种黄页信息的查询方式,输入名称在城市范围内查询,或者在一个参考点周围查找需要的信息。


以上提供的输入方式都可以输入汉字或者汉字的首字母进行查询,如"天安门广场"或"TAMGC","建外 SOHO"或"JWSOHO"。例如:

- ① 在**『目的地』**中输入"tamgc";
- ② 系统提供出"tamgc"对应的唯一黄页信息"天安门广场";


③ 选中"天安门广场",系统显示【详细信息】,并且提示是否按照此目的地导航。



第三节 导航指令辨认



第四节 菜单结构



第五节 GPS 使用说明:

- 一般情况下, GPS 正常定位只需要不到 2 分钟左右的时间。如果 5 分钟之内仍然不能正常定位,那么你所处的位置可能是如下情况之一:
 - (1) 位于高楼大厦的遮挡之下
 - (2) 位于高架路下方,完全看不到天空
 - (3) 位于地下车库或隧道
 - 以上这些位置会影响 GPS 接收天空中的卫星发来的信号。

如果把车开到让 GPS 能看到天空的地方,那么 GPS 将会很快定位。